

紫外線空気循環式殺菌装置

CORONAX STAND

【備考】

- ・コロナックススタンドは医療機器ではありません。 従って(薬機法)により、特定の菌、ウイルスに係る疫病予防や治療の効果については公表を 差し控えております。
- ・コロナックススタンドは様々な文献や理論を基に、使用部材の特徴や強みをそれぞれ組合せ 開発された商品です。
- ・機器の補償期間は導入設置後1年 個別機器の補償に基づきます。
- ・紫外線は人体に悪影響を及ぼします。絶対に直接見ることはしないで下さい。

【コロナックススタンド 殺菌率 ε の算出】



 $\varepsilon = 1-10(-Et/D)$

E: 平均殺菌照度 (W/ m²) 13.396W/ m²

 $4.9W \times 1/(0.075 + 0.093 + 0.015) \times 2$

T: 殺菌時間(秒) 0.425s


D:90% 殺菌するための殺菌熱量 (J/ m²) 7.55/ m²


 $\varepsilon = 1-10(-13.396*0.425/7.5)$

 $\varepsilon = 0.826$

殺菌率≒83%

【コロナックススタンド 殺菌率からの推定・予測】





【浮遊細菌濃度の時間的な減衰 (1/10) 量推定時間】

5畳で約0.6時間10畳で約1.2時間

※Panasonic 殺菌灯 参考文献引用

■ 各都道府県・市町村にて"新型コロナウイルス完成症対策に掛かる 諸経費の支援がある場合がございます。詳細は各窓口へお問い合わせ下さい。

■FAX注文フォーム

ご注文FAX番号 → 059-327-6733

お買い上げ ・ レンタル お客様名

ご住所

電話番号

E-mail:





■お問合せ先

コロナ対策事業部 / Coronavirus measures Department Tel +81 (0)59-327-6742 / Fax +81 (0)59-327-6733 Mail coronax@shinseiunyu.co.jp